

Quick Start Guide

Краткая инструкция
快速入门指南
クイックスタートガイド
퀵스타트 가이드
عبرسنة عبدالعلي

Contents

Printer
USB Cable
Polaroid ZINK® Paper 10pk
Quick Start Guide

Lid (for paper access)
1 Slide and lift lid to open
2 Insert ZINK® Paper (ONLY USE 2 x 3" ZINK® Paper)
3 Blue Smart Sheet with barcode must be inserted facing down

Power ON/OFF
Reset Button
Charging Indicator
Micro USB Port
Status Indicator

Plug in USB cable into Micro USB Port (included)
Average charging time: 1.5 hours

- Charging
- Fully Charged

Connect with NFC for Android™ and Download Polaroid Print App:

- Press and hold power button for 4-5 seconds to power on printer
- Make sure NFC is turned on your Android™ device.
- Place Android™ device on top of printer. If necessary, slide your Android™ device up and down until dialog box pops up. Follow onscreen instructions to download app from Google Play.

Pair Bluetooth for iOS & Non-NFC Device and Download Polaroid Print App:

- Press and hold power button for 4-5 seconds to power on printer.
- Make sure mobile device is in Bluetooth pairing mode.
- When "Polaroid ZIP" appears, tap it to select it.

Print Photos:

Launch the Polaroid Print App on your smartphone to access the following features:

Quick Print
Double-tap on a photo from the gallery for the Quick Print option.

Secret View
Select Secret View to create customized photos with hidden messages in QR code.

Edit Print
Select the Edit icon to edit photo before printing.

Settings
Select the Settings menu to access new updates, fun extras, and to buy paper.

Collage
Select Collage to split a larger image across multiple 2x3 prints

To quickly print an image from your device's gallery, follow these steps:

- Tap the Polaroid Pixel logo icon to access your gallery.
- Double tap the photo you would like to print.
- Adjust the photo as desired and select "Print" to send the photo to your Polaroid ZIP printer.

Note: Your printer will release the blue Smart Sheet on each new ZINK® photo paper pack; load first then your printed photo will follow.

Комплектация

Принтер
USB кабель
Polaroid ZINK® Paper
Бумага - 10шт.

Краткая инструкция

Установка бумаги
1 Сдвиньте крышку в сторону и приподнимите
2 Вставьте пачку бумаги 2 x 3" ZINK® Paper
3 Синий калибровочный лист бумаги со штрихкодом должен быть расположен внизу пачки, лицом вниз

Кнопка включения/выключения
Кнопка перезагрузки
Индикатор зарядки
Разъем micro USB
Индикатор печати

Вставьте USB кабель в порт micro USB
Ориентировочное время полной зарядки 1.5 часа

- Зарядка
- Полностью заряжен

Соединение с Android устройствами с помощью NFC

- Нажмите и держите кнопку включения 4-5 секунд чтобы включить принтер
- Убедитесь что NFC включен на вашем Android устройстве
- Положите ваше Android устройство на принтер. Следуйте инструкциям на экране чтобы скачать приложение из Google Play

Соединение через Bluetooth для устройств с iOS или не поддерживающих NFC

- Нажмите и держите кнопку включения 4-5 секунд чтобы включить принтер
- Убедитесь что на мобильном устройстве включен Bluetooth, запустите поиск устройств
- Выберите в списке устройство с именем Polaroid ZIP и подключитесь к нему

Печать фотографий

Запустите на смартфоне приложение Polaroid Print, чтобы использовать перечисленные ниже функции.

Quick Print
Дважды нажмите фотографию в галерее, чтобы вызвать команду «Быстрая печать».

Secret View
Скройте текстовые и аудио-сообщения. Таким образом создаются защищенные паролем сообщения и изображения.

Edit Print
Выберите значок «Изменить», чтобы редактировать фотографию перед печатью.

Setting
Выберите меню «Настройки», чтобы найти обновления, воспользоваться дополнительными возможностями и купить бумагу.

Collage
Выберите иконку, чтобы разбить большое изображение на нескольких отпечатках 2x3

Чтобы быстро распечатать изображение из любого альбома вашего устройства, необходимо выполнить следующие шаги:

- Нажмите значок Polaroid Pixel, чтобы открыть галерею.
- Дважды нажмите фотографию, которую требуется распечатать.
- Ориентируйте фотографию, как требуется, и выберите пункт «Печать», чтобы отправить ее на принтер Polaroid ZIP.

Примечание: Ваш принтер при каждой новой загрузке, пакета бумаги фото ZINK®, выпустит сначала голубой лист и только потом будет печатать фотографии.

内容

打印机
USB连接线
ZINK®无墨相片纸
快速入门指南

上盖 (摆放相纸)
1 滑动并掀盖开启
2 摆放ZINK®无墨相纸
3 附电极条码的蓝色智能纸必须朝下摆放

电源开 / 关
重置按钮
充电指示灯
微型USB接口
状态指示灯

将微型USB接口插USB连接线 (包含)
平均充电时间: 1.5小时

- 充电
- 完全充电

安卓装置通过近场通讯NFC连接给下载宝丽来ZIP应用程序式:

- 按住电源按钮4至5秒启动打印机。
- 请确保您的安卓装置上的近场通讯NFC功能已经启动。
- 如有需要,将安卓装置在打印机上移动直至显示弹出的配对标志。按照显示屏所显示的操作指令从Google Play下载应用程序式。

没有近场通讯NFC功能的装置及 iOS 系统,需通过蓝牙来配对。下载宝丽来ZIP应用程序式:

- 按住电源按钮4至5秒启动打印机。
- 请确保您的装置上的蓝牙功能已经启动。
- 当显示Polaroid ZIP时,点击它来配对。

打开手机上的 Polaroid Print 应用以使用以下功能:

Quick Print
在图库中双击照片以打开快速打印选项。

Secret View
选择秘密查看来建立自订的相片—二维码包含隐藏的信息。

Edit Print
选择编辑图标以在打印前进行编辑。

Setting
选择“设置”菜单以使用新的更新、有趣的附加功能和购买打印纸。

Collage
选择拼贴拆分较大的图像分成多个的2x3打印

快速地将您的装置相册中的影像打印,请按照下列步骤操作:

- 点击 Polaroid Pixel 图标以进入图库。
- 双击要打印的照片。
- 根据需要进行调整照片并选择“打印”以将照片发送至 Polaroid ZIP 打印机。

注意: 您的打印机在每一次放入新的ZINK®无墨相片纸后都会先吐出附电极条码的蓝色智能纸,然后才打印照片。

www.polaroid.com

Front Panel 1

Front Panel 2

Front Panel 3

Front Panel 4

Front Panel 5

Front Panel 6

Front Panel 7

Front Panel 8

同梱物

本体
micro USB充電ケーブル
ZINKフोटオペーパー
10枚セット

フोटオペーパーをセットする
1. フタをスライドし開ける。
2. ZINKフोटオペーパーをセット。
3. スマートシート(背のバーコード印字面を下にしてセットする。

※ 1枚目の印刷は先に青色のスマートシートがでます。その後1枚目のプリントがでます。

電源 ON/OFF
リセットボタン
充電ランプ
microUSBポート
ステータスインジケータ

microUSBポートにUSBケーブル (付属) を接続
平均充電時間: 1.5時間

- 充電中
- 充電完了

NFC搭載のAndroid端末でのPolaroid Zip Mobile Printerアプリダウンロードについて

- プリンターの電源を約5秒長押しし、電源オンにする。
- NFCをオンにし、Android端末を本体に乗せる。
- 画面表示に沿ってGoogle Playからアプリをダウンロードしてください。

iOS端末でのアプリダウンロード方法

iOS端末とNFC非対応端末でのBluetoothペアリング方法

- プリンターの電源を約5秒長押しし、電源オンにする。
- 端末の設定画面でBluetoothペアリングモードにし「Polaroid Zip」を選択し接続する。
- App StoreまたはGoogle Playで「Polaroid Zip Mobile Printer」アプリを検索しダウンロードする。

写真を印刷

ポラロイド プリント アプリを使うとお使いのスマートフォンで次の機能をご利用いただけます。

クイックプリント
ギャラリーの写真やダブルタップしてクイックプリントを実行できます。

シークレットビュー
音声メッセージと文字のメッセージをQRコード化し、フोटオペーパーに印刷します。「Polaroid Zip Mobile Printer」アプリからQRを読み込みメッセージを確認することができます。

プリント編集
編集アイコンを選択すると印刷前に写真を編集できます。

設定
設定メニューから最新情報やその他の機能にアクセスしたり、用紙を購入できます。

1. Polaroid Pixel アイコンをタップしてギャラリーにアクセスします。
2. 印刷する写真をダブルタップします。
3. 写真を編集したら、「印刷」を選択して写真をポラロイド ZIP プリンタに送信します。

컨텐츠

프린터
USB 케이블
ZINK 인화지
퀵 스타트 가이드

뚜껑 (종이 액세스)
1 슬라이드 및 리프트 뚜껑 열기
2 ZINK 인화지를 넣습니다.
3 파란색 스마트 시트 뒷면과 함께 반드시 삽입되어야 아래를 향하여

전원 ON/OFF
리셋 버튼
충전 인디케이터
마이크로 USB 포트
상태 인디케이터

USB 케이블을 마이크로 USB 포트(포함)에 연결합니다.
평균 충전 시간: 1.5시간

- 충전 중
- 충전 완료

NFC가 내장된 안드로이드 기기와의 연결 및 ZIP 앱 다운로드

- 전원 버튼을 4-5초간 누릅니다.
- 안드로이드 기기의 NFC 기능을 켭니다.
- 안드로이드 기기를 프린터 위에 올려 놓고, 필요하다면, 안드로이드 기기의 화면에 NFC 안테나 창이 표시될때까지 뒤 아래로 움직입니다. 화면의 안내에 따라 Google Play 에서 전용 앱을 다운로드 받을 수 있습니다.

iOS/NFC 비장착 안드로이드 기기와의 연결 및 ZIP 앱 다운로드

- 전원 버튼을 4-5초간 누릅니다.
- 사용 iOS, 안드로이드 기기를 블루투스 페어링 모드로 설정합니다.
- Polaroid ZIP이 표시되면, 해당 제품을 선택합니다.

프린트 앱 사용하기

스마트폰에서 Polaroid 인쇄 앱을 실행하여 다음 기능에 액세스하세요.

Quick Print
빠른 프린트 옵션을 위해 갤러리에서 사진을 두 번 누릅니다.

Secret View
QR 코드에 숨겨진 메시지를 담아 사진을 출력합니다.

Edit Print
편집 아이콘을 선택하여 인쇄하기 전에 사진을 편집합니다.

Setting
QR 코드를 선택하여 새 업데이트와 재미거리에 액세스하고 용지를 구입합니다.

출제 전 화면에 있는 이미지를 신속히 출력하기 위해서 다음의 순서를 참고하십시오.

- Polaroid Pixel 아이콘을 눌러 갤러리에 액세스합니다.
- 인쇄하려는 사진을 두 번 누릅니다.
- 원하는 대로 사진을 조정하고 "인쇄"를 선택하여 Polaroid ZIP 프린터로 사진을 보냅니다.

주요: ZINK 인화지를 교체한 직후의 이미지 출력 시에는 파란색 스마트 시트가 출력된 후, 선택한 이미지의 출력이 진행됩니다.

محتويات

الطابعة
كابل USB
ZINK Photo Paper
دليل البدء السريع

غطاء (للموصل إلى ورقة)
زق و رفع الغطاء للفتح
*ZINK Photo Paper
ZINK "3 x 2 Polaroid
فقط استخدام
(Photo Paper)
barcode مع QR مع Smart Sheet
يجب أن يكون إدراج مواجه
للتسليم

بطاقة تشغيل/ إيقاف
زر إعادة الضبط
Micro USB Port
مؤشر الشحن
مؤشر الحالة

أول كابل ال USB في Micro USB Port (موجود)
المعدل العام للتشغيل: ساعة و نصف الساعة.

- الشحن
- الشحن كامل

تواصل مع NFC for Android و حقل تطبيق Polaroid ZIP :

- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 4-5 ثواني لتشغيل الطابعة.
- تأكد من تشغيل NFC على جهازك ال Android.
- ضع جهازك ال Android على أعلى الطابعة.

إذا كان ضرورياً، فم بالاقبال جهازك ال Android للعلى وللإس حتى ظهور مربع الحوار تابع التعليمات على الشاشة لتحصيل تطبيقات من Google Play .

Pair Bluetooth for iOS & Non-NFC Device

Polaroid ZIP

- اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 4-5 ثواني لتشغيل الطابعة.
- تأكد من أن جهازك في وضعية Bluetooth pairing .
- حدد ظهور "Polaroid ZIP" ، انقر لتحديده.

استخدام تطبيق الطابعة:

قم بتشغيل تطبيق طابعة بولارويد على هاتفك الذكي للوصول إلى المزايا التالية:

Secret View
اختر العرض السري لنقل صورة مختفية مع رسالة خفية في رمز ال QR .

Quick Print
انقر نقرا مزدوجا على الصورة من معرض الصور لختيار الطابعة السريعة .

Edit Print
انقر باليقونة لتعديل طابعتها

Collage
انقر الكنية لتقسيم صورة بشكل أكبر عبر بطبع 2x3 متعددة

طابعة صورة بسرعة من ألبوم جهازك. اتبع الخطوات التالية:

- انقر على أيقونة Polaroid Pixel للوصول إلى معرض الصور الخاص بك.
- انقر نقرا مزدوجا على الصورة التي ترغب في طابعها.
- انقر الصورة على النمو المرغوب فيه وانقر طابعة لإرسال الصورة إلى طابعة بولارويد ZIP الخاصة بك.

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Made for
iPod iPhone iPad

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPod, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPod Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc.

Made for iPhone 7, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad 3rd and 4th generation, iPad 2, iPod touch 4th and 5th generation)

© 2016 All Rights Reserved

Instantly recognizable, instantly refreshing. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you're getting a product that emphasizes the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.

Back Panel 8

Back Panel 7

Back Panel 6

Back Panel 5

Back Panel 4

Back Panel 3

Back Panel 2

Back Panel 1

Front Panel 1
(Front when folded)

Front Panel 2

Front Panel 3

Front Panel 4

Front Panel 5

Front Panel 6

Front Panel 7

Front Panel 8
(Back when folded)

Accordian Fold